

Bona R200

Technický list

Pokládka



Jednosložková kapalina na bázi polyuretanu na opravu a plnění dutých míst a znovupřipojení volných parket nebo desek. Při použití pod, již dříve nalepené podlahy, Bona R200 vytvoří pěnu, což znovu vytvoří propojení mezi podkladem a dřevěným prvkem. Bona R200 se snadno používá.

- 1-složkový polyuretan
- snadno se používá
- bez rozpouštědel a vody
- vynikající přilnavost na většinu podkladů
- lehce pěnivý

Technická data

Báze:	polyizokyanát prepolymer
Barva:	světle hnědá
Viskozita:	tenký, tekutý
Hustota:	1.17 g/cm ³
kód GIS:	RU1
Čistící prostředek:	Bona S100, aceton, etanol. Vytvrzený materiál možno odstranit pouze mechanicky
Zatížení:	cca. 4 hod.
Konečná pevnost:	po 24 hod.
Skladování / přeprava:	teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy. Skladujte v chladném, suchém a dobře větraném místě
Osvědčení o zpětném odběru a využití odpadu z obalů:	společnost EKO-KOM, Osvědčení č. EK-F-050 20 134
Skladání:	6 měsíců
Balení:	0,530 kg plastové láhve

Další podrobné informace naleznete v příslušném bezpečnostním listu.

Aplikace

Najděte dutá místa na podlaze jemným klepnutím na povrch. Označte místa lepicí páskou, která budou ošetřena. Toto označení také pomáhá, aby se zabránilo kontaktu opravného materiálu Bona R200 s povrchovou úpravou podlahy a tak lze předejít případným skvrnám.

Pro nastříkání Bona opravné pěny nejdříve vyvrtejte díru v průměru injekční stříkačky, kterou se bude aplikovat Bona R200 přes povrch podlahy. Aplikujte opravnou pěnu stříkačkou do vrtu kolmo, použijte stálý tlak. Je užitečné zalepit otvor páskou a vložit stříkačku do díry přes lepicí pásku. Pokud máte několik vrtů, opakujte postup. Vytékající materiál z vrtu musí být ihned odstraněn. Pokud potřebujete menší vrtvé průměry nebo potřebujete nastříkat za okraje / podlahové lišty atd., použijte přiloženou jehlu. Injekční oblast musí být zatížena, protože opravný materiál pění a rozšiřuje se během procesu (jinak dřevěná podlaha se může zvednout).

Poznámka: Lepicí páska by měla zůstat na místě po dobu alespoň 24 hodin. Vrtvy mohou být vyplněny pomocí Bona Parkett Repair a poté horkým voskem, dřevěnou zátkou / kolíkem nebo jinými vhodnými materiály.

Bona R200 je určena pro lokální opravy a neměla by být považována za řešení velkoplošného nalapení dřevěné podlahy. Dutá místa v podlaze mohou mít různé příčiny.

Věty o nebezpečnosti:

H315: Dráždí kůži.

H371: Může způsobit poškození orgánů.

H351: Podezření na vyvolání rakoviny.

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

H332: Zdraví škodlivý při vdechování.

H334: Může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.

H373: Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici - ostatní cesty expozice nejsou nebezpečné.

EUH204: Obsahuje isokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.

Revize – únor 2013

Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349



Bona[®]

Bona R200

Technický list

Pokládka

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P304+341: PŘI VDECHNUTÍ: Při obtížném dýchání přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+313: PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Podrobnější informace o výrobku naleznete v našem bezpečnostním listu.

Bona zodpovídá pouze za dodaný výrobek, nemůže být zodpovědná za instalaci produktu. V případě pochybností udělejte vlastní zkoušku. Dodržujte též pokyny dalších technických listů firmy Bona.

The logo for Bona, featuring the word "Bona" in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right.

Revize – únor 2013

Tento list technických údajů nahrazuje všechny předchozí verze

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, 251 01 Cestlice, www.bona.com/cz, mail: bonacr@bona.com
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349